



Listado de funciones

F0	LUCES DE POSICIÓN
F1	ENCENDER APAGAR MOTOR
F2	BOCINA
F3	FOCO PRINCIPAL
F4	BAJAR INTENSIDAD DE FOCO PRINCIPAL (LUCES CORTAS)
F5	LUZ DE CABINA
F6	FORZAR RALENTÍ MOTOR SIN BAJAR VELOCIDAD
F7	BOCINA CORTA
F8	SILBATO JEFE DE ESTACIÓN
F9	FRENO DINÁMICO
F10	ENGANCHE – DESENGANCHE
F11	ARENERO
F12	VENTILADOR
F13	VÁLVULA
F14	COMPRESOR
F15	PRELUBRICACIÓN
F16	BOCINA defectuosa
F17	BOCINA DEFECTUOSA CORTA
F18	CHIRRIDO DE FRENO
F19	BAJAR VOLUMEN
F20	SUBIR VOLUMEN
F21	ANULACIÓN CHIRRIDO DE FRENOS
F22	MUTE FADE IN / OUT 8 SEGUNDOS

