

Funciones de sonido

	Función	CV de Mapeo	Valor	CV de Volumen o intensidad	Valor
F0	Luces frontales	33,34	1,2	52	31
F1	Encender / apagar sonido	311,312	1,1	331, 332	200, 200
F2	Bocina	315	2	335	175
F3	Luces largas /cortas	116	3	53	4
F4	Luz matrículas	39	5	55	2
F5	Luz cabina	38	4	54	4
F6	Luz estribos	40	6		
F7	Luces rojas on /off	41	7		
F8	Retirar puntos de tracción	377	8		
F9	Freno dinámico			342	55
F10	Silbato jefe de estación	318	10	338	35
F11	Bocina corta	328	11	348	175
F12	Marcha y luces de maniobras	46	12		
F13	Enganche / desenganche	320	13	340	128
F14	Arenero	321	14	341	128
F15	Cebado motor	323	15	343	50
F16	Chirrido en desvío	327	16	347	128
F17	Chirrido de frenos	314	17		
F18	Bajar volumen	375	18		
F19	Subir volumen				
F20	Anular chirrido frenos				
F21	Mute fade in / out				