

Boletín: RENFE 333 / D333

Fabricante: ESU, Número de artículo: 56415, Versión: R3



Locomotora diésel RENFE D333

Llave	Funciones	Ranuras de sonido	CV de volumen	Valores de volumen
F0	Luz delantera			
F1	activar/desactivar el sonido	1	259	128
F2	cuerno de aire largo	3	275	128
F3	bocina de aire corta	4	283	128
F4	admirador	5	291	128
F5	compresor	6	299	128
F6	aceleración/tiempo de frenado, modo de cierre/velocidad de maniobra			
F7	chirrido de curva	15	371	128
F8	AUX1			
F9	válvula	9	323	128
F10	señal del conductor	10	331	128
F11	acoplador	8	315	128
F12	arena	11	339	128
F13	liberación de freno	13	355	128
F14	anuncio de la estación #1	7	307	128
F15	anuncio de la estación #2	dieciséis	379	128
F16	abrir/cerrar puerta	12	347	128
F17	sonido metálico del ferrocarril	17, 18	387, 395	128, 70
F18	anuncio de la estación #3	14	363	128
F19	anuncio de la estación #4	19	403	128
F20	Diesel Fahrstufe auf			
F21	Diesel Fahrstufe ab			

❗ Asegúrese de que el índice CV31 esté configurado en 16 y el índice CV32 esté configurado en 1 antes de cambiar un volumen CV.