

Esquema neumático del control

- Esquema de mando
- 1 Aparato de 16 posiciones 712 83 - 02
- 2 Aparato de 16 posiciones 712 83 - 02
- 3 Electroválvula cuádruple
- 4 Electroválvula cuádruple
- 5 Llave de cierre
- 6 Llave de cierre
- 7 Brida de unión
- 8 Brida de unión
- 9 Cabezal de acoplamiento quíntuple
- 10 Cabezal de acoplamiento quíntuple
- 11 Brida ciega
- 12 Brida ciega
- 13 Brida roscada
- 14 Brida roscada
- 15 Electroválvula MMV - 1 ZG
- 16 Tubería flexible
- 16.1 Empalme
- 17 Electroválvula MMV - 1 ZG
- 18 Junta 14 x 18
- 19 Depósito de aire
- 20 Manómetro 80 Ø
- 21 Filtro de aire R 3/8" con grito de purga 7,5 Ø
- 21.1 Reducción
- 21.2 Junta
- 22 Llave de purga R 1/2"
- 23 Llave de paso con purga NW 10, R 3/8"
- 24 Válvula de reducción
- 25 Válvula de retención
- 26 Manocontacto nivel inferior 4,6, nivel superior: 5 kp/cm²
- 27 Electroválvula triple
- 28 Electroválvula triple
- 29
- 30

