

31 Acoplamiento de freno H - 1 x R 1 1/4" x 620 lg
32 Válvula de freno de emergencia AK 6
33 Electroválvula WMV 02 ZG, R 1/4", 24 V
34 Llave de paso NW 15 I 39375
35 Llave de paso NW 15 R 1/2" I 39369
36 Electroválvula WMV2 ZG, R 1/4", 24 V
37
38 Sensor transmisor presiones
39 Electroválvula WMV - 20 / 2 ZG R 1/2", 24 V
40 Electroválvula EV 140, 24 V
41 Electroválvula EV 207 Z
42 Llave de cierre LH3 - 1
43 Distribuidor de arena KM-ED
44 Depósito p. agua
45 Llave de cierre LH3 - RA
46 Llave de cambio R 3/4"
47 Llave de paso NW 25, R 1"
48 Transformador de presión DÜ 15 C presión 3 bar
49 Llave de paso R 1/4" con manilla de purga
50 Llave de paso con purga NWB R 1/4"
51 Válvula de purga
52
53 Válvula de emergencia para repetición al tren
54 Llave de cierre-purga R 1"
55 Filtro de aire - purga R 1"
56 Llave de paso NW 25, R 1" con purga y conmutador de levas
57
58
59 Unión p. manuera
60 Unión por tubo
61 Limpiaparabrisas neumático
62 Válvula magnética
63 Llave de paso con grifo de purga
64 Válvula de mando
65 Limpiaparabrisas p. aire comprimida
66 Limpiaparabrisas