

# Roco+Roco-Booster + Li-USB + WinDigipet

**Roco**  
Modelleisenbahn GmbH

*Digital*  
*plus*  
by Lenz



**Uso combinado de las centrales Roco, una de ellas como Booster (Ref. 10761 ó 10764), con todos los componentes vistos en capítulos anteriores.**

Para los que tenemos más de una central Roco, (como resultado de adquirir varios set de iniciación), propongo un esquema sencillo para combinar una de las centrales y utilizarla como Booster.

En la imagen de la derecha vemos el esquema para funcionar sólo con el Lokmaus2 o Multimaus. Más adelante veremos como combinarlo con el interfaz de Lenz.

**Algo importante a tener en cuenta** son los cables que comunican todas las centrales, interfaz y distribuidor entre sí. Estos cables son los RJ12 (6 pin) y aconsejo que utilizéis los que distribuye Roco o Lenz por estar cruzados.

Los que consigáis en tiendas de electrónica pueden daros problemas, ya que muchos de ellos no están cruzados y esto puede producir que los Maus o el interfaz se quemen.

