

## Boletín: RENFE 333 / D333

Fabricante: Roco, Número de artículo: 11451, Versión: V4-R1



Locomotora diésel RENFE D333

Llave	Funciones	Ranuras de sonido	CV de volumen	Valores de volumen
F0	Luz delantera			
F1	activar/desactivar el sonido	1		
F2	cuerno de aire largo	3		
F3	bocina de aire corta	4		
F4	señal del conductor	10		
F5	compresor	6		
F6	aceleración/tiempo de frenado, modo de cierre/velocidad de maniobra			
F7	admirador	5		
F8	entallado manual diesel			
F9	rebaje manual diesel			
F10	anuncio de la estación #1	7		
F11	anuncio de la estación #2	dieciséis		
F12	acoplador	8		
F13	arena	11		
F14	liberación de freno	13		
F15	válvula	9		
F16	chirrido de curva	15		
F17	abrir/cerrar puerta	12		
F18	sonido metálico del ferrocarril	17, 18		
F19	anuncio de la estación #3	20		
F20	anuncio de la estación #4	22		

❗ Asegúrese de que el índice CV31 esté configurado en 16 y el índice CV32 esté configurado en 1 antes de cambiar un volumen CV.