

Desmontaje de la carrocería



How to open the body-shell

ES: Desenganchar los anclajes de la carrocería en el lugar indicado.

EN: Unclip the body shell here.


2 ES: Levantar la carrocería del chasis manteniendo separados los anclajes.

EN: Remove the body shell from the chassis.



Puntos de engrase

Where to grease



Instalación de altavoz

Speaker installation


ES: Instalación de altavoz "Sugar Cube" sin soldar

EN: Seamless "Sugar Cube" Speaker Installation.

ES: Retirar la caja de resonancia, introducir el altavoz y volver a colocar el conjunto asegurándose que hagan contacto las tomas del altavoz con las pistas de contacto.


EN: Remove the sound box, insert the speaker and put it back in place making sure the contacts of the speaker are touching the contact areas.

Altavoz 15 x 11 mm.
Speaker 15 x 11 mm.



Instalación de decoder digital

Digital decoder installation



RECAMBIOS / LIST OF SPARES

Nº No	Descripción Description	Referencia Item
1	Motor Motor	HE2500/01
2	PCB luces Lights PCB	HE2500/02
3	Transmisión y sinfín Cardan joint and worm gear	HE2500/03
4	Ejes Wheelset	HE2500/04
5	Aros de adherencia Rubber tyres	HE2500/05

RECAMBIOS / LIST OF SPARES

Nº No	Descripción Description	Referencia Item
6	Estribos Foot steps	HE2500/06 HE2502/06 HE2504/06
7	Accesorios frontales Front accessories	HE2500/07 HE2502/07 HE2504/07
8	Conjunto de enganche Coupler assembly	HE2500/08
9	Bogie completo Bogie set	HE2500/09

