

Dirección:

4307

V. defecto

Valor

NOTA:

CV 1	Dirección corta	3	80	Mirar CV 61 si se descarta desenganche eléctrico.
CV 2	Velocidad mínima	1	1	
CV 3	Aceleración	12	6	
CV 4	Frenada	12	6	
CV 5	Velocidad máxima	1	150	
CV 6	Velocidad media	1	1	

CV 29	Configuración básica DCC		34	Sentido normal (0), 128 pasos de velocidad (2), No analógico (0), No RailCom (0), Curva velocidad 3 puntos (0), Dirección larga (32)
-------	--------------------------	--	----	--

Teclas función

CV 33	F0d (luces posición delanteras)	1	1
CV 34	F0t (luces posición Traseras)	2	2
CV 35	F1 (foco principal)	4	12
CV 36	F2 (maniobras: luces posición del. y tras.)	8	3
CV 37	F3 Luz roja Del.)	2	4
CV 38	F4 (luz roja Tras.)	4	2
CV 39	F5 (luz cabina)	8	8
CV 40	F6 (Sonido: encender/apagar)	16	0
CV 41	F7 (sonido: bocina corta)	4	0
CV 42	F8 (sonido: bocina larga)	8	0
CV 43	F9 (sonido: silbato)	16	0
CV 44	F10 (sonido: enganche)	32	0
CV 45	F11 (desenganche delantero)	64	2
CV 46	F12 (desenganche trasero)	128	4

CV 57	Voltaje motor	0	140
-------	---------------	---	-----

Bajar Luces

CV 60		0	64
CV 114		0	140
CV 152		0	1

Maniobras

CV124	Teclas maniobras , salidas en vez de SUSI	0	0
CV 155	Media velocidad	0	2
CV 156	Eliminar inercia	0	2

Efectos salidas funciones

CV 125	FA0d: Luces posición delanteras	0	88	encendido suave
CV126	FA0t: Luces posición traseras	0	88	encendido suave
CV 127	FA1: Foco principal delantero	0	90	encendido suave
CV 128	FA2: Foco principal trasero	0	89	encendido suave
CV 129	FA3: Luz cola delantera	0	88	encendido suave
CV 130	FA4: Luz cola trasera	0	88	encendido suave
CV 131	FA5: Luz cabina	0	88	encendido suave
CV 190		0	2	
CV 191		0	2	

Desenganche

CV 115		0	60	
CV 116		0	259	
CV 132	FA6: desenganche delantero	0	48	Maniobra desenganche
CV 159	FA7: Desenganche trasero	0	48	Maniobra desenganche

CV 265	Sound Collection	1	101
CV266	Volumen	65	16
CV 310	Techa función encendido/apagado	8	6
CV 312	Techa función inyectores (vapor)	0	26