

REVISTA DE OBRAS PÚBLICAS

PUBLICACIÓN TÉCNICA DEL CUERPO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

DIRECTOR

D. MANUEL MALUQUER Y SALVADOR

COLABORADORES

LOS INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

SE PUBLICA LOS JUEVES

Dirección y Administración: Plaza de Oriente, 6, primero derecho.

DISTINCIÓN MERECIDA

El autor del interesante artículo que publicamos á continuación, nuestro ilustrado compañero D. Domingo Mendizábal, ha sido distinguido con la concesión de la Cruz de Carlos III por sus notables trabajos presentados al Congreso de la Asociación española para el progreso de las ciencias celebrado en Valladolid sobre *Ensayos modernos de hierros y aceros* (publicados en esta REVISTA), que merecieron la unánime aprobación de dicho Congreso.

Estos ensayos, tal como los recomendaba en sus conclusiones el Sr. Mendizábal, han sido declarados preceptivos en los Ministerios de la Guerra y de Marina.

Por tan alta distinción, que honra á nuestro Cuerpo tanto como al agraciado, tributamos al Gobierno nuestro más entusiasta aplauso, y el ilustre compañero que la ha merecido reciba nuestra más cordial enhorabuena.

La mentada modificación y ampliación de enclavamientos exigía en realidad la instalación casi íntegra de la totalidad de los aparatos de maniobras y señales, canalizaciones, etc., necesarios en la estación sin aprovechamiento de los ya instalados; se pudo, por lo tanto, al hacer la nueva instalación variar el sistema de la misma por otro que se hubiese considerado más perfeccionado y conveniente dadas las condiciones de la estación de Madrid; pero no olvidando los excelentes resultados obtenidos con la antigua instalación y las perfectas condiciones de seguridad alcanzadas, que han alejado casi por completo los riesgos de accidentes, cuyas condiciones se ha podido igualmente comprobar desde 1892 en las instalaciones establecidas en las estaciones de Villaverde, Alcázar y Sevilla de la misma Compañía, no perdiendo tampoco de vista que ésta dispone de numeroso personal apto y acostumbrado no sólo al manejo sino también á la conservación de estos aparatos; la Compañía decidió la adopción del mismo sistema para la nueva instalación.

Descripción de la instalación.

Dadas las condiciones especiales de la estación de Madrid, su distribución de vías, los distintos accesos á la misma y su considerable extensión, desde luego se comprende la imposibilidad de concentrar en un solo puesto las maniobras de todos los aparatos, para lograr desde el mismo las condiciones de visibilidad suficientes para inspeccionar los movimientos de trenes posibles en la estación.

Estudiado detenidamente este asunto, se ha visto claramente la conveniencia de instalar tres puestos de concentración de palancas, aumentando en uno los ya existentes y asignando á cada uno la maniobra y enclavamiento de los aparatos colocados en su zona de acción.

En la figura I de las que se acompañan se representa la disposición general de la estación de Madrid, se indican los tres puestos A, B y C que se establecen y se precisa la zona de acción de cada uno de ellos.

Los aparatos de la estación de Madrid maniobrados desde los puestos mencionados corresponden á la zona recorrida por los trenes de viajeros, quedando igualmente asegurados los pasos sobre ó desde la misma de los trenes de mercancías, maniobrándose á mano todos los aparatos correspondientes á las vías de mercancías, así como los que corresponden á la zona A de ella.

En esta nota no es preciso hacer una descripción detallada de la estación, puesto que en la mentada figura quedan bien indicados todos los detalles necesarios para su completo conocimiento.

ENCLAVAMIENTOS

CONCENTRACIÓN DE MANIOBRA Y ENCLAVAMIENTO DE SEÑALES Y AGUJAS POR MEDIO DEL SISTEMA HIDRODINÁMICO DE BIANCHI-SERVETTAZ, ESTABLECIDA EN LA ESTACIÓN DE MADRID-ATOCHA

POR

D. DOMINGO MENDIZÁBAL


Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Objeto de la instalación.

Al realizar la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid á Zaragoza y á Alicante la modificación y ampliación de vías é instalaciones en la estación de Madrid, de acuerdo con el proyecto estudiado por la misma como consecuencia del considerable aumento de tráfico en ella desarrollado, se vió obligada á modificar y ampliar igualmente la instalación de maniobra y enclavamientos de las señales y aparatos por medio de transmisiones hidrodinámicas, sistema Bianchi-Servettaz, establecido en dicha estación en el año de 1893.

En la expresada figura I se indican las situaciones de los tres nuevos puestos de maniobra.

El puesto A (fotografías 1.^a y 2.^a) se ha situado en la proximidad de la doble diagonal que enlaza las vías de andén de la estación principal con las vías generales y de maniobra; y sustituye en su funcionamiento al antiguo puesto A colocado en el puente de señales inmediato á los andenes.



FOTOGRAFÍA 1.^a—Exterior de la caseta A.

El puesto B se coloca inmediato á los cambios de unión de las vías generales de circulación con las generales de la estación de Cercanías, próximo también al antiguo puesto B, indicándose en la citada hoja la zona de maniobra correspondiente al mismo.

El puesto C, que se aumenta en la estación, se ha situado en la proximidad de la doble diagonal de comunicación de las vías generales con los diversos grupos de mercancías de depósito de coches y maniobras y análogamente se indica la zona que le corresponde para sus maniobras y enclavamientos.

En las figuras II, III y IV se representan con el mayor detalle las zonas de cada uno de los tres mencionados puestos, indicándose todos los aparatos maniobrados, colocando próximo á cada uno de ellos un pequeño círculo con el número en su interior de la palanca que les maniobre.

Se detallan en dichas figuras y sus anejos los énclavamientos existentes en los respectivos aparatos centrales que asegura todos los pasos de trenes en las zonas de los puestos respectivos, así como los cuadros de maniobras de palancas y pasos posibles y compatibles.

En la figura VI se representa las casetas A, con suficiente de-

talle, indicándose los cortes y planta necesarios para el completo conocimiento de su estructura y construcción.

Comunicación eléctrica entre los aparatos y los puestos.

Con objeto de impedir que desde los tres puestos de enclavamientos se pueda autorizar pasos de trenes ó maniobras incompatibles se ha establecido la comunicación eléctrica entre los tres puestos y alguna de las señales establecidas en la estación.

En la figura V se detalla esta instalación eléctrica, la cual está constituida:

1.^o Por una serie de contactos eléctricos en los aparatos centrales de maniobra de los tres puestos.

2.^o Por indicadores ópticos de corriente, que atestiguan en cada puesto las maniobras y situación de palancas dispuestas en los demás.

3.^o Aparatos Slot, de construcción electro-mecánica, colocados en varios de los brazos de algunos de los semáforos de la estación.


Los contactos eléctricos del primer grupo están establecidos en las palancas 1, 3, 4, 84, 85, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 y 110 del puesto A, así como también en los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 del puesto B y en las 1, 41, 42 y 43 del puesto C.

Existen igualmente ocho indicadores ópticos de corriente en cada uno de los puestos A y B y tres en el puesto C.

Los aparatos Slot están colocados en los semáforos 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 y 20.

La disposición en detalle de los contactos eléctricos, establecidos en las tres casetas, están representados en la expresada figura V.

Por medio de todos estos aparatos pueden establecerse los circuitos eléctricos correspondientes, si hay conformidad en las ma-



FOTOGRAFÍA 3.^a—Puente de señales num. 1.

niobras preparadas en los tres puestos, quedando interrumpidos, si alguno de los puestos no ha operado de conformidad con el itinerario previsto.

Los encargados de los puestos prepararán los aparatos y señales correspondientes al itinerario á establecer, y si después de estas operaciones los indicadores ópticos respectivos presentan señal verde indican que los circuitos se encuentran cerrados, pero si presentan señal roja ésta manifiesta que el circuito correspondiente está interrumpido.


La disposición establecida permite comprobar los errores que puedan cometerse y facilitan su rectificación por medio de la comunicación telefónica establecida entre los tres puestos y la estación.

Los Slot establecidos en los semáforos indicados son del mis-

ENCLAVAMIENTOS

Figura I.

Disposición general de la instalación.




ENCLAVAMIENTOS

NUMERO 2223

Figura I.

Disposición general de la instalación.




ENCLAVAMIENTOS



Figura V.

Comunicación eléctrica entre las señales y los puestos A. B. y C.

Puesto A.



Puesto B.




ENCLAVAMIENTOS


Figura V.

Comunicación eléctrica entre las señales y los puestos A. B. y C.

Puesto B.



Puesto C.




Contactos múltiples de las palancas de maniobra.

ENCLAVAMIENTOS


Figura II.

PUESTO A

Esquema de la instalación.



Esquema de los enclavamientos.




ENCLAVAMIENTOS


Figura III.

PUESTO B

Esquema de la instalación.



Esquema de los enclavamientos.



Cuadro de movimientos compatibles.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
1		3			6	7	8	9		11	12		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
2		3			6	7	8	9		11	12		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
3	1	2			7	8	9	10	11	12			15	16	17	18	19	20	21	22			24	25	
4					7	8	9						14	15	16	17	18	19	20				23	24	25
5					7	8	9						14	15	16	17	18	19	20				23	24	25
6	1	2			7	8	9	10	11				15	16	17	18	19	20	21				24	25	
7	1	2	3	4	5	6	8		10	11	12							19	20	21	22			25	
8	1	2	3	4	5	6	7		10	11	12	13	14	15				19	20	21	22	23	24	25	
9	1	2	3	4	5	6			10	11	12	13	14	15				19	20	21	22	23	24	25	
10	1	3			6	7	8	9			12			15	16	17	18	19	20	22			24	25	
11	1	2	3		6	7	8	9			12			15	16	17	18	19	20	22			24	25	
12	1	2	3		7	8	9	10	11					16	17	18	19	20	21				25		
13					8	9									17	18	19	20					25		
14	1	2		4	5		8	9								17	18	19	20				25		
15	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11						16	17	18	19	20			25		
16	1	2	3	4	5	6			10	11	12			15			18	19	20	21	22	23	24	25	
17	1	2	3	4	5	6			10	11	12	13	14	15			18	19	20	21	22	23	24	25	
18	1	2	3	4	5	6			10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25		
19	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24		
20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24		
21	1	2	3		6	7	8	9			12					16	17	18	19	20	22		24	25	
22	1	2	3		7	8	9	10	11						16	17	18	19	20	21			25		
23	1	2		4	5		8	9							16	17	18	19	20				25		
24	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11					16	17	18	19	20	21			25		
25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		21	22	23	24		

mo tipo que los empleados en Alcázar y Sevilla con excelente resultado.

Estos aparatos no permiten la maniobra de la señal en tanto el circuito eléctrico correspondiente no indique por su continuidad que la maniobra total está bien establecida.

Puentes de señales.


Para proporcionar fácil y segura visibilidad á las señales que se establezcan, conviene situarlas en posiciones elevadas, y para ello se han instalado tres puentes además del actualmente existente en la proximidad del andén de la estación principal.

Quedan, por lo tanto, cuatro puentes de señales cuyas situaciones se indican en las adjuntas figuras I, II, III y IV.

El puente núm. 1 representado en la figura VII, como antes se indica, es el colocado en la antigua instalación, no representándose más detalles del mismo por estar suficientemente indicados en la misma (fotografía 3.^a).

Se colocan en el mismo las señales cuyas indicaciones son precisas á los trenes que salen ó entran en las vías de la nave principal.


El puente núm. 2, representado en la figura VIII, está colocado entre las vías números VII y VIII correspondientes á la



FOTOGRAFÍA 4.^a—Puente de señales núm. 2.

5.^a), constituye en realidad la línea divisoria de las zonas de ambos; se colocan en el mismo las señales que utilicen los trenes de viajeros que han de pasar de una á otra zona, así como las correspondientes á los pasos de los trenes de mercancías desde la parte de estación de Madrid reservada á los mismos á las vías de circulación ó viceversa; se colocan igualmente en el mismo la señal de entrada en la zona del puesto B de los trenes procedentes de la vía de contorno.

El nuevo puente es del tipo colgante, sistema Arnodin, de luz entre ejes de apoyos de 33,40 y se utiliza para ocho vías.




FOTOGRAFÍA 6.^a—Puente de señales núm. 4.

Su proyecto, detalles de cálculo, descripción y características se indican ampliamente á continuación de estas notas.

En la figura IX se representa dicho puente con el suficiente detalle para poder estudiar y conocer su estructura y disposición, representando en mayor escala asimismo en la figura X todas aquellas partes del mismo que por su importancia justifiquen esta preferencia.

El puente núm. 4 (fotografía 6.^a) está situado inmediato á la unión de la vía general con las citadas diagonales que enlazan éstas con las vías de mercancías (fotografía 7.^a) y en el mismo se colocan las señales de entrada á la zona del puesto C, de las vías generales de Alicante y Zaragoza, contorno y cerro de la Plata.

Es de disposición y tipo análogo al puente núm. 3, aunque de menor dimensión, pues su luz entre ejes de apoyos es de 29,30; para su proyecto y cálculo se han utilizado materiales de las mismas dimensiones y condiciones que los empleados en el puente núm. 3, con lo cual las condiciones de trabajo de todos los elementos de aquél serán mucho mejores que los de éste.




FOTOGRAFÍA 5.^a—Puente de señales núm. 3.

estación destinada á los trenes de cercanías y en él se colocan las señales que han de ser utilizadas por los trenes que circulen por estas vías á su entrada ó salida de la mencionada estación (fotografía 4.^a).


Dada la pequeña importancia de este puente de señales, queda suficientemente representado con los detalles contenidos en la mencionada figura VIII.

El puente núm. 3, colocado entre los puestos B y C (fotografía



FOTOGRAFÍA 7.^a—Diagonales de entrada.

Figura VI.—Casetta A



Alzado.

Observaciones generales.

Como el sistema de enclavamientos instalado es idéntico al anterior y sobradamente conocido, no se considera necesario indicar los detalles del sistema que han sido objeto de minuciosas representación y descripciones en varios tratados y trabajos.


Basta indicar, para terminar, que este proyecto ha sido objeto de un estudio muy detenido por parte de la Compañía, y que como puede comprobarse por la inspección de los cuadros de enclavamientos y de pasos compatibles de trenes de los tres puestos, la protección de la estación es eficaz y completa.

El coste de la instalación alcanzó la cifra de 259.000 pesetas, que se descompone en los siguientes conceptos principales:


Pesetas.

Puentes números 2, 3 y 4 de señales.....	68.000
Casetas.....	44.500
Aparatos centrales.....	55.000
Aparatos de transmisión y maniobra.....	63.000
Línea eléctrica.....	8.000
Montaje.....	18.500
Varios.....	2.000
<hr/>	
	259.000

Como hay instaladas entre los tres puestos 206 palancas, ha resultado este trabajo con un coste por palanca de 1.257,28 pesetas.




Alzado lateral.




Planta superior.


Figura VI.—Casetas A



Sección transversal.



Planta inferior.



Sección longitudinal.

Planta media.

ANEJO DE LA FIGURA II

CUADROS DE ENCLAVAMIENTOS DEL PUESTO A

Número de las palancas.	DESIGNACIÓN DE LOS APARATOS DE DÍA Y SEÑALES	Situación normal de las palancas.	Posiciones de las palancas.	POSICIÓN DE LOS CAMBIOS Y SEÑALES	PALANCAS ENCLAVADAS
1	Brazo inferior del semáforo 7.....	Enclavada...	Normal Invertida....	Cerrada..... Dirección á Alicante de la vía I ó II ó III ó IV ó V ó VI.....	(3) N si (16 ó 21 ó 26 ó 31) I, (4) N si (26 ó 31) N, (6) N ó I, (7 al 10) N, (11) N ó I, (12 al 15) N si (11) I, (16) N ó I, (17 al 20) N si (16) I, (21) N ó I, (22 al 25) N si (21) I, (26) N ó I, (27 al 30) N si (26) I, (31), N ó I, (32 al 35) N si (31) I, (38, 39) N si (6) I, (40) N si (11) I, (41), N si (16) I, (42, 43) N si (16 ó 21) I, (44) N si (26) I, (45) N si (26 ó 31) I, (46) N si (11) I, (47) N si (6) I, (51 al 56) N, (57 al 60) N si (11) I, (61) N, (62 al 65) N si (16) I, (66) N, (67 al 70) N si (21) I, (71) N, (72 al 75) N si (26) I, (76) N, (77 al 80) N si (31) I, (83) N, (103), N si (11 ó 16 ó 21 ó 26 ó 31) I, (104, 105) N, (107, 109) N si (26 ó 31) I.
2	Reserva	"	Normal Invertida....	"	"
3	Brazo segundo del semáforo 7.....	Enclavada...	Normal Invertida....	Cerrada..... Dirección á Zaragoza de la vía I ó II ó III ó IV ó V ó VI.....	(1) N si (8) I, (4) N si (28 ó 33) I, (6, 7) N si (8) I, (8) N ó I, (9, 10) N, (11, 12) N si (13) I, (13) N ó I, (14 al 17) N, (18) N ó I, (19 al 22) N, (23) N ó I, (24 al 27) N, (28) N ó I, (29) N si (28) I, (30) N si (33) I, (31, 32) N, (33) N ó I, (34) N si (28) I, (35) N si (33) I, (38, 39) N si (8) I, (40) N si (13) I, (41) N si (18) I, (42) N, (43) N si (18 ó 23) I, (44) N si (28) I, (45) N si (28, 33) I, (46) N, (47, 51, 52) N si (8) I, (53, 54, 55) N, (56, 57) N si (13) I, (58 al 73) N, (74) N si (28) I, (75) N si (33) I, (76, 77, 78) N, (79) N si (28) I, (80) N si (33) I, (83, 85) N, (103) N si (8 ó 13) I, (104) N, (105) N si (8 ó 13) I, (106) N, (107, 109) N si (28 ó 33) I.
4	Brazo superior del semáforo 7.....	Enclavada...	Normal Invertida....	Cerrada..... Dirección á maniobras de la vía I ó II ó III ó IV ó V ó VI.....	(1) N si (10) I, (3) N si (20 ó 25) I, (6) N si (10) I, (7) N si (15) I, (8) N si (20) I, (9) N, (10) N ó I, (11, 12, 13) N si (15) I, (14) N, (15) N ó I, (16, 17, 18) N si (20) I, (19) N, (20) N ó I, (21, 22, 23) N si (25) I, (24) N, (25) N ó I, (26 al 29) N, (30) N ó I, (31 al 34) N, (35) N ó I, (38, 39) N si (10) I, (40, 41) N si (20) I, (42) N si (30) I, (43) N, (44) N si (30) I, (45, 48) I, (51) N si (10) I, (52) N si (15) I, (53) N si (20) I, (54, 55) N, (56, 57, 58) N si (15) I, (59, 60) N, (61, 62, 63) N si (20) I, (64, 65) N, (66, 67, 68) N si (25) I, (69 al 94) N, (98 al 102) N, (103) N si (10 ó 15) I, (104 N, (105) N si (10 ó 15) I, (106 al 110) N.
5	Reserva	"	Normal Invertida....	"	"
6	Brazo del semáforo 1.....	Libre.....	Normal Invertida....	Cerrada..... Salida de la vía I á Alicante I.....	(1) N. 7, 8, 9, 10, 11, 16, 21, 26, 31, 38, 39, 47, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 66, 71, 76) N.
7	Brazo del semáforo 1.....	Enclavada...	Normal Invertida....	Cerrada..... Salida de la vía I á Alicante II.....	(1, 6 al 17, 21, 22, 26, 27, 31, 32, 38) N, (39) I, (40, 46, 47, 51 al 62, 66, 67, 71, 72, 76, 77, 103, 105) N.
8	Brazo del semáforo 1.....	Enclavada...	Normal Invertida....	Cerrada..... Salida de la vía I á Zaragoza I.....	(3) N. (1, 6, 7 al 28, 31, 32, 33, 38) N, (39, 40) I, (42, 43, 46, 51 al 73, 76, 77, 78, 103, 105) N.
9	Brazo del semáforo 1.....	Enclavada...	Normal Invertida....	Cerrada..... Salida de la vía I á Zaragoza II.....	(1, 3, 4, 6 al 38) N, (39, 40, 42) I, (43, 45, 46, 51 al 80, 103, 105, 107, 109) N.
10	Brazo del semáforo 1.....	Enclavada...	Normal Invertida....	Cerrada..... Salida de la vía I á Maniobras.....	(4) N. (1, 3, 6 al 38) N, (39, 40, 42) I, (43) N, (45, 48) I, (51 al 80, 83, 85 al 92, 94, 98 al 110) N.
11	Brazo del semáforo 2.....	Enclavada...	Normal Invertida....	Cerrada..... Salida de la vía II á Alicante I.....	(1) N. (6 al 10, 12 al 17, 21, 22, 26, 27, 31, 32, 39, 40, 46) N, (47) I, (51 al 62, 66, 67, 71, 72, 76, 77, 103, 105) N.

14	Brazo del semáforo 2.....	Enclavada... Invertida...	Normal.... Invertida...	Cerrada..... Salida de la vía II á Zaragoza II.....	(3) 4, 7 al 13, 15 al 35, 39) N, (40, 42) I, (43, 45, 52 al 80, 103, 105, 107, 109) N.	
15	Brazo del semáforo 2.....	Enclavada... Invertida...	Normal.... Invertida...	Cerrada..... Salida de la vía II á Maniobras.....	(3, 7 al 14, 16, 35, 39) N, (40, 42) I, (43) N, (45, 48) I, (52 al 80, 83, 85 al 92, 94, 98 al 110) N.	
16	Brazo del semáforo 3.....	Enclavada... Invertida...	Normal.... Invertida...	Cerrada..... Salida de la vía III á Alicante I.....	(1) N. (3, 6 al 15, 17 al 28, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 43) N, (46, 47) I, (51 al 73, 76, 77, 78, 103, 105) N.	
17	Brazo del semáforo 3.....	Enclavada... Invertida...	Normal.... Invertida...	Cerrada..... Salida de la vía III á Alicante II.....	(3, 7 al 16, 18 al 28, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 43) N, (46) I, (47, 52 al 73, 76, 77, 78, 103, 105) N.	
18	Brazo del semáforo 3.....	Libre..... Enclavada... Invertida...	Normal.... Invertida...	Cerrada..... Salida de la vía III á Zaragoza I.....	(8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19 al 28, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 43, 46, 53, 54, 55, 58 al 73, 76, 77, 78) N.	
19	Brazo del semáforo 3.....	Enclavada... Invertida...	Normal.... Invertida...	Cerrada..... Salida de la vía III á Zaragoza II.....	(3, 4, 8, 9, 10, 13 al 18, 20 al 35, 40, 41) N, (42) I, (43, 44, 53, 54, 55, 58 al 80), 107, 109) N.	
20	Brazo del semáforo 3.....	Enclavada... Invertida...	Normal.... Invertida...	Cerrada..... Salida de la vía III á Maniobras.....	(3, 8, 9, 10, 13 al 19, 21 al 35, 40, 41) N, (42) I, (43) N, (45, 48) I, (53, 54, 55, 58 al 80, 83, 85 al 92, 94, 98 al 102, 104, 106 al 110) N.	
21	Brazo del semáforo 4.....	Enclavada... Invertida...	Normal.... Invertida...	Cerrada..... Salida de la vía IV á Alicante I.....	(1) N. (3, 6 al 20, 22 al 28, 31, 32, 33, 40) N, (41) I, (42, 43) N, (46, 47) I, (51 al 73, 76, 77, 78, 103, 105) N.	
22	Brazo del semáforo 4.....	Enclavada... Invertida...	Normal.... Invertida...	Cerrada..... Salida de la vía IV á Alicante II.....	(3, 7 al 21, 23 al 28, 31, 32, 33, 40) N, (41) I, (42, 43) N, (46) I, 47, 52 al 73, 76, 77, 78, 103, 105) N.	
23	Brazo del semáforo 4.....	Enclavada... Invertida...	Normal.... Invertida...	Cerrada..... Salida de la vía IV á Zaragoza I.....	(8, 9, 10, 13 al 22, 24 al 28, 31, 32, 33, 40) N, (41) I, (42, 43, 46, 53, 54, 55, 58 al 73, 76, 77, 78) N.	
24	Brazo del semáforo 4.....	Enclavada... Invertida...	Normal.... Invertida...	Cerrada..... Salida de la vía IV á Zaragoza II.....	(3, 4, 8, 9, 10, 13 al 23, 25 al 35, 40) N, (41, 42) I, (43, 45, 53, 54, 55, 58 al 80, 107, 109) N.	
25	Brazo del semáforo 4.....	Enclavada... Invertida...	Normal.... Invertida...	Cerrada..... Salida de la vía IV á Maniobras.....	(4) N. (3, 8, 9, 10, 13 al 24, 26 al 35, 40) N, (41, 42) I, (43) N, (45, 48) I, (53, 54, 55, 58 al 80, 83, 85 al 92, 94, 98 al 102, 104, 106 al 110) N.	
26	Brazo del semáforo 5.....	Enclavada... Invertida...	Normal.... Invertida...	Cerrada..... Salida de la vía V á Alicante I.....	(1) N. (3, 4, 6 al 25, 27 al 35, 42) N, (43) I, (44, 45) N, (46, 47) I, (51 al 80, 103, 105, 107, 109) N.	
27	Brazo del semáforo 5.....	Enclavada... Invertida...	Normal.... Invertida...	Cerrada..... Salida de la vía V á Alicante II.....	(3, 4, 7 al 35, 42) N, (43) I, (44, 45) N, (46) I, (47, 52 al 80, 103, 105, 107, 109) N.	
28	Brazo del semáforo 5.....	Enclavada... Invertida...	Normal.... Invertida...	Cerrada..... Salida de la vía V á Zaragoza I.....	(3) N. (4, 8, 9, 10, 13 al 27, 29 al 35, 42) N, (43) I, (44, 45, 46, 53, 54, 55, 58 al 80, 107 al 109) N.	
29	Brazo del semáforo 5.....	Libre..... Enclavada... Invertida...	Normal.... Invertida...	Cerrada..... Salida de la vía V á Zaragoza II.....	(4, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 24 al 28, 30 al 35, 42, 43, 44, 45, 54, 55, 59, 60, 64, 65, 69, 80, 107, 109) N.	
30	Brazo del semáforo 5.....	Enclavada... Invertida...	Normal.... Invertida...	Cerrada..... Salida de la vía V á Maniobras.....	(4) N. (9, 10, 14, 15, 19, 20, 24 al 29, 31 al 35, 42, 43, 44) N, (45, 48) I, (54, 55, 59, 60, 64, 65, 69 al 80, 83, 85 al 92, 94, 98 al 102, 104, 106 al 110) N.	
31	Brazo del semáforo 6.....	Enclavada... Invertida...	Normal.... Invertida...	Cerrada..... Salida de la vía VI á Alicante I.....	(1) N. (3, 4, 6 al 30, 32 al 35, 42) N, (43, 44) I, (45) N, (46, 47) I, (51 al 80) N, (103, 105, 107, 109) N.	
32	Brazo del semáforo 6.....	Enclavada... Invertida...	Normal.... Invertida...	Cerrada..... Salida de la vía VI á Alicante II.....	(3, 4, 7 al 31, 33 al 35, 42) N, (43, 44) I, (45) N, (46) I, (47, 52 al 80, 103, 105, 107, 109) N.	
33	Brazo del semáforo 6.....	Enclavada... Invertida...	Normal.... Invertida...	Cerrada..... Salida de la vía VI á Zaragoza I.....	(3) N. (4, 8, 9, 10, 13 al 32, 34, 35, 42) N, (43, 44) I, (45, 46, 53, 54, 55, 58 al 80, 107, 109) N.	
34	Brazo del semáforo 6.....	Enclavada... Invertida...	Normal.... Invertida...	Cerrada..... Salida de la vía VI á Zaragoza II.....	(4, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 24 al 33, 35, 42, 43) N, (44) I, (45, 55, 59, 60, 64, 65, 69 al 80, 107, 109) N.	
35	Brazo del semáforo 6.....	Enclavada... Invertida...	Normal.... Invertida...	Cerrada..... Salida de la vía VI á Maniobras.....	(4) N. (9, 10, 14, 15, 19, 20, 24 al 34, 42, 43) N, (45, 48) I, (54, 55, 59, 60, 64, 65, 69 al 80, 83, 85 al 92, 94, 98 al 102, 104, 106 al 110) N.	
36	Reserva.....	»	Normal.... Invertida...	»	»	
37	Reserva.....	»	Normal.... Invertida...	»	»	

Número de las palancas.	DESIGNACIÓN DE LOS APARATOS DE DÍA Y SEÑALES	Situación normal de las palancas.	Posiciones de las palancas.	POSICIÓN DE LOS CAMBIOS Y SEÑALES	P A L A N C A S E N C L A V A D A S
38	Agujas del cambio 1, calzo 1 y disco bajo 1	Libre.....	Normal..... Invertida.....	Paso por la vía I..... Paso por la vía XII..... Paso por las vías I y II de Alicante..... Paso por la diagonal.....	(6 al 10, 51 al 55) N. (7, 8, 9, 10, 52, 53, 54, 55) N. (6, 11 al 15, 51, 56 al 60) N.
39	Agujas de los cambios 2, 5, 6 y disco bajo 5.....	Libre.....	Normal..... Invertida.....	Paso por las vías II de Alicante y I de Zaragoza..... Paso por la diagonal.....	(8, 9, 10, 13, 14, 15, 53, 54, 55, 58, 59, 60) N. (7, 11, 12, 16 al 25, 43, 46, 52, 56, 57 al 70, 103, 105) N.
40	Agujas de los cambios 3, 4, 11, 12, y disco bajo 6.....	Libre.....	Normal..... Invertida.....	Paso por la diagonal..... Paso por la vía III..... Paso por la vía IV.....	(21, 22, 23, 24, 25, 66, 67, 68, 69, 70) N. (16 al 20, 60 al 65) N.
41	Agujas del cambio 7.....	Libre.....	Normal..... Invertida.....	Paso por las vías I y II de Zaragoza..... Paso por la diagonal.....	(9, 10, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 54, 55, 59, 60, 64, 65, 69, 70) N. (3, 8, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26 al 35, 43, 46, 53, 54, 58, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 71 al 80) N.
42	Agujas de los cambios 9, 10, 24, 25 y disco bajo 7.....	Libre.....	Normal..... Invertida.....	Paso por las vías I y II de Zaragoza..... Paso por la diagonal.....	(26, 27, 28, 31, 32, 33, 71, 72, 73, 76, 77, 78) N. (4, 8, 9, 10, 13 al 25, 29, 30, 34, 35, 40, 42, 45, 53, 54, 55, 58 al 70, 74, 75, 79, 80, 107, 109, N.
43	Agujas de los cambios 13, 14, 20, 21 y disco bajo 8.....	Libre.....	Normal..... Invertida.....	Paso por las vías I y II de Zaragoza..... Paso por la diagonal.....	(31, 32, 33, 34, 35, 76, 77, 78, 79, 80) N. (26 al 30, 71 al 75) N.
44	Agujas de los cambios 15 y 16.....	Libre.....	Normal..... Invertida.....	Paso por la vía V..... Paso por la vía VI.....	(10, 15, 20, 25, 30, 55, 60, 65, 70, 75, 80) N. (9, 14, 19, 24, 26 al 29, 31 al 34, 43, 59, 64, 69, 71 al 74, 76 al 79, 83, 85 al 88, 90, 91, 92, 98, 99, 101, 102, 107) N.
45	Agujas de los cambios 22, 23, 34, 35 y disco bajo 8.....	Libre.....	Normal..... Invertida.....	Paso por las vías II de Zaragoza y I de Cercanías..... Paso por la diagonal.....	(21, 22, 26, 27, 31, 32, 66, 67, 71, 72, 76, 77) N. (3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18, 23, 28, 33, 40, 42, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 63, 68, 73, 78) N.
46	Agujas de los cambios 18, 19, 29, 30 y disco bajo 7.....	Libre.....	Normal..... Invertida.....	Paso por las vías I de Zaragoza y II de Alicante	(11, 16, 21, 26, 31, 56, 61, 66, 71, 76) N. (6, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 51, 52, 57, 62, 67, 72, 77, 103, 105) N.
47	Agujas de los cambios 27, 28, 35 y discos bajos 9, 11.....	Libre.....	Normal..... Invertida.....	Paso por las vías I y II de Alicante..... Paso por la diagonal.....	(10, 15, 20, 25, 30, 55, 60, 65, 70, 75, 80) N. (83, 85, 87, 89, 92, 99, 100 104, 106, 108) N.
48	Agujas de los cambios 31, 32, 36 y discos bajos 10, 12.....	Libre.....	Normal..... Invertida.....	Paso por las vías I de Cercanías y Maniobras..... Paso por la diagonal.....	"
49	Reserva.....	"	Normal..... Invertida.....	"	"
50	Reserva.....	"	Normal..... Invertida.....	"	"
51	Brazo del semáforo 1.....	Libre.....	Normal..... Invertida.....	Cerrada	(1, 6 al 11, 16, 21, 26, 31, 38, 39, 47, 52 al 56, 61, 66, 71, 76) N (103 ó 105) N.
52	Brazo del semáforo 1.....	Enclavada.....	Normal..... Invertida.....	Cerrada	(1, 6 al 17, 21, 22, 26, 27, 31, 32, 38) N, (39) I, (40, 46, 47, 51, 53, 54, 55 al 62, 66, 67, 71, 72, 76, 77) N.
53	Brazo del semáforo 1.....	Enclavada.....	Normal..... Invertida.....	Cerrada	"
54	Brazo del semáforo 1.....	Enclavada.....	Normal..... Invertida.....	Cerrada	(1, 3, 6 al 28, 31, 32, 33, 38) N, (39, 40) I, (42, 43, 46, 51, 52, 54 al 73, 76, 77, 78, 103, 105) N.
55	Brazo del semáforo 1.....	Enclavada.....	Normal..... Invertida.....	Cerrada	(107) N.
56	Brazo del semáforo 2.....	Enclavada.....	Normal..... Invertida.....	Cerrada	(1, 3, 4, 6 al 35, 38) N, (39, 40, 42) I, (43) N, (45, 48) I, (51, 52, 53, 54, 56 al 80, 83, 85 al 92, 94, 98 al 110) N.
57	Brazo del semáforo 2.....	Libre.....	Normal..... Invertida.....	Cerrada	"
58	Brazo del semáforo 2.....	Enclavada.....	Normal..... Invertida.....	Cerrada	(1, 6 al 17, 21, 22, 26, 27, 31, 32, 39, 40, 46, 47, 52 al 56, 58 al 62, 66, 67, 71, 72, 76, 77, N.
59	Brazo del semáforo 2.....	Enclavada.....	Normal..... Invertida.....	Cerrada	(3, 7 al 27, 31, 32, 33, 39) N, (40) I, (42, 43, 46, 52 al 57, 59 al 73, 76, 77, 78, 103, 105) N.
60	Brazo del semáforo 2.....	Enclavada.....	Normal..... Invertida.....	Cerrada	(107) N.
61	Brazo del semáforo 3.....	Enclavada.....	Normal..... Invertida.....	Cerrada	(3, 4, 7 al 35, 39) N, (40, 42) I, (43, 45, 52 al 58, 60 al 80, 103, 105, 109) N.
62	Brazo del semáforo 3.....	Enclavada.....	Normal..... Invertida.....	Cerrada	(109) N.
63	Brazo del semáforo 3.....	Libre.....	Normal..... Invertida.....	Cerrada	(3, 4, 7 al 35, 39) N, (40, 42) I, (43) N, (45, 48) I, (52 al 59), 61 al 80, 83, 85 al 92, 94, 98 al 110) N.

65	Brazo del semáforo 3.....	Enclavada...{	Normal.....	Cerrada.....		al 80, 109) N. (109) N.
		Invertida...{	Normal.....	Entrada á la vía III de Maniobras.....		(3, 4, 8, 9, 10, 13 al 35, 40, 41) N, (42) I, (43) N, (45, 48) I, (53, 54, 55, 58 al 64, 66 al 80, 83, 85 al 92, 94, 98 al 102, 104, 106, 107, 108, 110) N.
66	Brazo del semáforo 4.....	Enclavada...{	Normal.....	Cerrada.....		"(1, 3, 6 al 28, 31, 32, 33, 40) N, (41) I, (42, 43) N, (46, 47) I, (51 al 65, 67 al 73, 76, 77, 78, 103, 105) N.
		Invertida...{	Normal.....	Entrada á la vía IV de Alicante I.....		(103 ó 105) N.
67	Brazo del semáforo 4.....	Enclavada...{	Normal.....	Cerrada.....		(3, 7 al 28, 31, 32, 33, 40) N, (41) I, (42, 43) N, (46) I, (47, 52 al 66, 68 al 73, 76, 77, 78, N.
		Invertida...{	Normal.....	Entrada á la vía IV de Alicante II.....		"
68	Brazo del semáforo 4	Enclavada...{	Normal.....	Cerrada.....		(3, 8, 9, 10, 13 al 28, 31, 32, 33, 40) N, (41) I, (42, 43, 46, 53, 54, 55, 58 al 67, 69 al 73, 76, 77, 78) N.
		Invertida...{	Normal.....	Entrada á la vía IV de Zaragoza I.....		(107) N.
69	Brazo del semáforo 4.....	Enclavada...{	Normal.....	Cerrada.....		(3, 4, 8, 9, 10, 13 al 35, 40) N, (41, 42) I, (43, 45, 53, 54, 55, 58 al 68, 70 al 80, 109) N.
		Invertida...{	Normal.....	Entrada á la vía IV de Zaragoza II.....		(109) N.
70	Brazo del semáforo 4.....	Enclavada...{	Normal.....	Cerrada.....		(3, 4, 8, 9, 10, 13 al 35, 40) N, (41, 42) I, (43) N, (45, 48) I, (53, 54, 55, 58 al 69, 71 al 80, 83, 85 al 92, 94, 98 al 102, 104, 106, 107, 108, 110) N.
		Invertida...{	Normal.....	Entrada á la vía IV de Maniobras.....		"
71	Brazo del semáforo 5.....	Enclavada...{	Normal.....	Cerrada.....		1, 3, 4, 6 al 35, 42) N, (43) I, (44, 45, 51 al 70, 72 al 80, 103, 105, 107, 109) N.
		Invertida...{	Normal.....	Entrada á la vía V de Alicante I.....		(103 ó 105) N.
72	Brazo del semáforo 5.....	Enclavada...{	Normal.....	Cerrada.....		(3, 4, 7 al 35, 42) N, (43) I, (44, 45) N, (46) I, (47, 52 al 71, 73 al 80, 107, 109) N.
		Invertida...{	Normal.....	Entrada á la vía V de Alicante II.....		"
73	Brazo del semáforo 5.....	Enclavada...{	Normal.....	Cerrada.....		(3, 4, 8, 9, 10, 13 al 35, 42) N, (43) I, (44, 45, 46, 53, 54, 55, 58 al 72, 74 al 80, 107, 109) N.
		Invertida...{	Normal.....	Entrada á la vía V de Zaragoza I.....		(107) N.
74	Brazo del semáforo 5.....	Libre.....{	Normal.....	Cerrada.....		(4, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 24 al 35, 42, 43, 44, 45, 54, 55, 59, 60, 64, 65, 69 al 73, 75 al 80, 109, N.
		Invertida...{	Normal.....	Entrada á la vía V de Zaragoza II.....		(109) N.
75	Brazo del semáforo 5.....	Enclavada...{	Normal.....	Cerrada.....		(4, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 24 al 35, 42, 43, 44) N, (45, 48) I, (54, 55, 59, 60, 64, 65, 69 al 74, 76 al 80, 83, 85 al 92, 94, 98 al 102, 104, 106, 107, 108, 110) N.
		Invertida...{	Normal.....	Entrada á la vía V de Maniobras.....		"
76	Brazo del semáforo 6.....	Enclavada...{	Normal.....	Cerrada.....		(1, 3, 4, 6 al 35, 42) N, (43, 44) I, (45) N, (46, 47) I, (51 al 75, 77 al 80, 103, 105, 107, 109, N.
		Invertida...{	Normal.....	Entrada á la vía VI de Alicante I.....		(103 ó 105) N.
77	Brazo del semáforo 6.....	Enclavada...{	Normal.....	Cerrada.....		(3, 4, 7 al 35, 42) N, (43, 44) I, (45) N, (46) I, (47, 52 al 76, 78, 79, 80, 107, 109) N.
		Invertida...{	Normal.....	Entrada á la vía VI de Alicante II.....		"
78	Brazo del semáforo 6	Enclavada...{	Normal.....	Cerrada.....		(3, 4, 8, 9, 10, 13 al 35, 42) N, (43, 44) I, (45, 46, 53, 54, 55, 58 al 77, 79, 80, 107, 109) N.
		Invertida...{	Normal.....	Entrada á la vía VI de Zaragoza I.....		(107) N.
79	Brazo del semáforo 6.....	Enclavada...{	Normal.....	Cerrada.....		(4, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 24 al 35, 42, 43) N, (44) I, (45, 54, 55, 59, 60, 64, 65, 69 al 78, 80, 109) N.
		Invertida...{	Normal.....	Entrada á la vía VI de Zaragoza II.....		(109) N.
80	Brazo del semáforo 6.....	Enclavada...{	Normal.....	Cerrada.....		(4, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 24 al 35, 42, 43) N, (44, 45, 48) I, (54, 55, 59, 60, 64, 65, 69 al 79, 83, 85 al 92, 94, 98 al 102, 104, 105, 107, 108, 110) N.
		Invertida...{	Normal.....	Entrada á la vía VI de Maniobras.....		"
81	Reserva.....	».....{	Normal.....	».....		"
			Invertida...{	».....		"
82	Reserva.....	».....{	Normal.....	».....		"
			Invertida...{	».....		"
83	Brazo inferior del semáforo 9.....	Enclavada...{	Normal.....	Cerrada.....		(1, 3, 4, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 48, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85) N, (87), N ó I, (88, 90, 91) N, (92, 95) N ó I, (96, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 109) N.
		Invertida...{	Normal.....	Dirección á Alicante de la vía VII.....		"
84	Reserva.....	».....{	Normal.....	».....		"
			Invertida...{	».....		"
85	Brazo segundo del semáforo 9.....	Enclavada...{	Normal.....	Cerrada.....		(1, 3, 4, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 48, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 83) N, (87) N ó I, (88, 90, 91) N, (92, 95) N ó I, (96, 98, 101, 102, 104, 106, 107, 109) N.
		Invertida...{	Normal.....	Dirección á Zaragoza de la vía VII.....		"
86	Brazo superior del semáforo 9	Enclavada...{	Normal.....	Cerrada.....		(4, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45) N, (48) N ó I, (55, 60, 65, 70, 75, 80, 87) N, (88 al 91) N ó I, (94) N, (95, 96) N ó I, (97 al 102, 104, 106, 108, 109, 110) N.
		Invertida...{	Normal.....	Dirección á Maniobras de la Vía VII		(83 ó 85) N.
87	Brazo del semáforo 8.....	Libre.....{	Normal.....	Cerrada.....		(4, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 48, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 86, 88, 90, 91, 92, 95, 96, 98, 101, 102, 109) N.
		Invertida...{	Normal.....	Salida de la vía VII á Cercanías I.....		"

Número de las palancas.	DESIGNACIÓN DE LOS APARATOS DE DÍA Y SEÑALES	Situación normal de las palancas.	Posiciones de las palancas.	POSICIÓN DE LOS CAMBIOS Y SEÑALES	P A L A N C A S E N G L A V A D A S
88	Brazo del semáforo 8.....	Enclavada..	Normal..... Invertida....	Cerrada..... Salida de la vía VII á Maniobras.....	(86) N. (4, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45) N, (48) I, (55, 60, 65, 70, 75, 80, 83, 85, 87, 88 al 92, 94, 95, 96, 98 al 102, 104, 106, 108, 109, 110) N.
89	Brazo del semáforo 9:.....	Libre.....	Normal..... Invertida ...	Cerrada... Salida de la vía VIII á Maniobras.....	(86) N. (4, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 48, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 88, 90, 91, 94, 97, 98, 99 al 102, 104, 106, 108, 109, 110) N.
90	Disco bajo 12.....	Enclavada..	Normal..... Invertida....	Cerrada..... Salida de la vía a á Maniobras	(86) N. (4, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45) N, (48) I, (55, 60, 65, 70, 75, 80, 83, 85, 87, 88, 89, 91, 92, 94) N, (95, 96) I, (98 al 102, 104, 106, 108, 109, 110) N.
91	Disco bajo 13.....	Enclavada..	Normal..... Invertida....	Cerrada..... Salida de la vía b á Maniobras	(86) N. (4, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45) N, (48) I, (55, 60, 65, 70, 75, 80, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 94) N, (95) I, (96, 98 al 102, 104, 106, 108, 109, 110) N.
92	Disco bajo 13.....	Enclavada..	Normal..... Invertida....	Cerrada..... Salida de la vía b á Cercanías I	(83, 85) N. (4, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 48, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 87, 88, 90, 91) N, (95) I, (96, 98, 101, 102, 104, 109) N.
93	Reserva.....	Enclavada..	Normal..... Invertida....	» »	» »
94	Agujas del cambio 34 y discos bajos 13, 14.....	Libre.....	Normal..... Invertida....	Paso por la vía de Maniobras..... Paso por la vía de Cercanías II.....	(99) N. (4, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 86, 88 al 91, 98 al 102, 109, 110) N.
95	Agujas del cambio 26.....	Libre.....	Normal..... Invertida....	Paso por la vía VII	(87, 88, 98) N.
96	Agujas del cambio 17.....	Libre.....	Normal..... Invertida....	Paso por la vía b	(83, 85, 87, 88, 91, 92, 98, 102) N.
97	Agujas del cambio 8 y disco bajo 2.....	Libre.....	Normal..... Invertida....	Paso por la vía a	»
98	Agujas del cambio 8 y disco bajo 2.....	Libre.....	Normal..... Invertida....	Paso por la vía VIII	(86, 89, 99, 100, 104, 106, 108, 110) N.
99	Agujas del cambio 8 y disco bajo 2.....	Libre.....	Normal..... Invertida....	Paso por la vía c	(110) N.
100	Brazo del semáforo 8.....	Enclavada..	Normal..... Invertida....	Cerrada..... Entrada á la vía VII de Maniobras.....	(4, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45) N, (48) I, (55, 60, 65, 70, 75, 80, 83, 85 al 92, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 108, 109) N.
101	Brazo del semáforo 9.....	Enclavada..	Normal..... Invertida....	Cerrada..... Entrada á la vía VIII de Cercanías II.....	(104, 106 ó 108) N. (4, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45, 48, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 86, 88 al 91) N,
102	Brazo del semáforo 9.....	Enclavada..	Normal..... Invertida....	Cerrada	(94) I, (97, 98, 100, 101, 102, 109) N.
103	Palanca de itinerario.....	Enclavada..	Normal..... Invertida....	» Entrada á la vía a	(110) N. (4, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45) N, (48) I, (55, 60, 65, 70, 75, 80, 83, 85 al 92, 94) N, (95, 96) I, (98, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 109) N.
104	Palanca de itinerario.....	Enclavada..	Normal..... Invertida....	» Entrada á la vía b	(110) N. (4, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 45) N, (48) I, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 83, 85 al 92, 94) N, (95) I, (96, 98, 99, 100, 101, 104, 106, 108, 109) N.
105	Autorización de movimiento del brazo del semáforo 13.....	Enclavada..	Normal..... Invertida....	Permite la entrada á la Estación Principal de Contorno.....	(1) N si (52) I, (3) N si (62 ó 67 ó 72 ó 77) I, (4) N si (72 ó 77) I, (6) N si (52) I, (7 al 17) N, (18, 19, 20) N si (62) I, (21, 22) N, (23, 24, 25) N si (67) I, (26, 27) N, (28, 29, 30) N si (72) I, (31, 32) N, (33, 34, 35) N si (77) I, (38, 39) N si (52) I, (40) N, (41) N ó I si (62 ó 67) I, (42) N si (62 ó 67 ó 72 ó 77) I, (43) I si (72) I, (44) I si (77) I, (45) N si (72 ó 77) I, (46) N ó I, (47) N, (51) N si (52) I, (52) N ó I, (53 al 56) N, (57) N ó I, (58 al 61) N, (62) N ó I, (63, 64 ó 65) N si (62) I, (66) N, (67) N ó I, (68, 69 ó 70) N si (67) I, (71) N, (72) N ó I, (73, 74, 75) N si (72) I, (76) N, (77) N ó I, (78, 79, 80) N si (77) I, (83, 104, 105, 106) N.
106	Autorización de movimiento del brazo del semáforo 13.....	Enclavada ..	Normal..... Invertida....	Permite la entrada á la Estación de Cercanías de Contorno.....	(1, 3, 4, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 48, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 83, 85, 86, 88 al 91) N, (94) I, (97, 98) N, (99) I, (100 al 103, 105 al 110) N.
107	Autorización de movimiento del brazo del semáforo 15.....	Enclavada..	Normal..... Invertida....	» Permite la entrada á la Estación Principal de Alicante II.....	(1) N si (52) I, (3) N si (62 ó 67 ó 72 ó 77) I, (4) N si (72 ó 77) I, (6) N si (52) I, (7 al 17) N, (18, 19, 20) N si (62) I, (21, 22) N, (23, 24, 25) N si (67) I, (26, 27) N, (28, 29, 30) N si (72) I, (31, 32) N, (33, 34, 35) N si (77) I, (38, 39) N si (52) I, (40) N, (41) N ó I si (62 ó 67 I, (42) N si (62 ó 67 ó 72 ó 77) I, (43) I si (72) I, (44) I si (77) I, (45) N si (72 ó 77) I, (46) N ó I, (47) N, (51) N si (52) I, (52) N ó I, (53 al 56) N, (57) N ó I, (58 al 61) N, (62) N ó I, (63, 64 ó 65) N si (62) I, (66) N, (67) N ó I, (68, 69 ó 70) N si (67) I, (71) N, (72) N ó I, (73, 74, 75) N si (72) I, (76) N, (77) N ó I, (78, 79, 80) N si (77) I, (83, 104, 105, 106) N.

				Alicante II.....	(3, 4, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 48, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 86, 88 al 91) N, (94) I, (97, 98) N, (99) I, (100 al 105, 107 al 110) N.
107	Autorización de movimiento del brazo del semáforo 17.....	Enclavada... Normal.... Invertida....		Permite la entrada á la Estación Principal de Zaragoza II.....	(1) N si (54) I, (3) N si (54 ó 59 ó 64 ó 69) I, (4) N, (6) N si (54) I, (7) N si (53) I, (8) N si (64) I, (9, 10) N, (11, 12) N si (59) I, (13) N si (58) I, (14, 15) N, (16, 17, 18) N si (64) I, (19, 20) N, (21, 22, 23) N si (69) I, (24 al 35) N, (38, 39) N si (54) I, (10) N si (64 ó 69, I, (41) N si (64) I, (42) N ó I, (43) N, (44) N ó I, (45) N, (46) N si (64 ó 69, I, (51, 52) N si (54) I, (63) N si (64) I, (54) N ó I, (55) N, (56, 57, 58) N si (59) I, (59) N ó I, (60) N, (61, 62, 63) N si (59) I, (64) N ó I, (65) N, (66, 67, 68) N si (59) I, (69) N ó I, (70 al 73) N, (74) N ó I, (75, 78) N, (79) N ó I, (80, 83, 85, 104, 106, 108, 109) N.
108	Autorización de movimiento del brazo del semáforo 17.....	Enclavada... Normal.... Invertida....		Permite la entrada a la Estación de Cercanías de Zaragoza II	(4, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 48, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 86, 88 al 91) N, (94) I, (97, 98) N, (99) I, (100, 101, 102, 104, 106, 107, 109, 110) N.
109	Autorización de movimiento del brazo del semáforo 11.....	Enclavada... Normal.... Invertida....		» Permite la entrada á la Estación Principal de la Sección A.....	(1) N si (55) I, (3) N si (55 ó 60 ó 65 ó 70) I, (4) N, (6) N si (55) I, (7) N si (60) I, (8) N si (65) I, (9, 10) N, (11, 12, 13) N si (60) I, (14, 15) N, (16, 17, 18) N si (65) I, (19, 20) N, (21, 22, 23) N si (70) I, (24 al 35) N, (38, 39) N si (55) I, (40 41) N si (65, I, (42) N si (75) I, (43) N, (44) N ó I, (45) I, (46) N si (65) I, (48) I, (51, 52) N si (55) I, (53) N si (65 ó 70) I, (54) N, (55) N ó I, (56, 57, 58) N si (60) I, (59) N, (60) N ó I, (61, 62, 63) N si (60) I, (64) N, (65) N ó I, (66, 67, 68) N si (60) I, (69) N, (70) N ó I, (71 al 74) N, (75) N ó I, (76 al 79) N, (80) N ó I, (83 al 94) N, (98 al 102, 104, 106 al 108, 110) N.
110	Autorización de movimiento del brazo del semáforo 11.....	Enclavada... Normal.... Invertida....		Permite la entrada á la Estación de Cercanías de la Sección A.....	(4, 10, 15, 20, 25, 30, 35) N, (48) N ó I, (55, 60, 65, 70, 75, 80) N, (83, 85, N si (48) I, (86) N, (87) N si (48) I, (88 al 91) N, (92) N si (48) I, (94, N (95, 96) N ó I, (97) N, (98, 99, 100, 101, 102) N ó I, (104, 106, 108, 109) N,

ANEJO DE LA FIGURA II
CUADROS DE MANIOBRAS DEL PUESTO A

Número de orden	MOVIMIENTOS DE TRENES	DESIGNACIÓN	Maniobra de los aparatos y orden de su inversión.		
			CAMBIOS	SEÑALES	AUTORIZACIONES
Descendentes.					
1		á la vía I de Alicante.....		6,1	
2		á la vía II de Alicante.....	39	7	»
3	De la vía I.....	á la vía I de Zaragoza.....	39, 40	8,3	»
4		á la vía II de Zaragoza.....	39, 40, 42	9	»
5		á la vía de Maniobras.....	39, 40, 42, 45, 48	10,4	»
6		á la vía I de Alicante.....	47	11,1	»
7		á la vía II de Alicante.....	»	12	»
8	De la vía II.....	á la vía I de Zaragoza.....	40	13,3	»
9		á la vía II de Zaragoza.....	40, 42	14	»
10		á la vía de Maniobras.....	40, 42, 45, 48	15,4	»
11		á la vía I de Alicante.....	46, 47	16,1	»
12		á la vía II de Alicante.....	46	17	»
13	De la vía III.....	á la vía I de Zaragoza.....	»	18,3	»
14		á la vía II de Zaragoza.....	42	19	»
15		á la vía de Maniobras.....	42, 45, 48	20,4	»
16		á la vía I de Alicante.....	41, 46, 47	21,1	»
17		á la vía II de Alicante.....	41, 46	22	»
18	De la vía IV.....	á la vía I de Zaragoza.....	41	23,3	»
19		á la vía II de Zaragoza.....	41, 42	24	»
20		á la vía de Maniobras.....	41, 42, 45, 48	25,4	»
21		á la vía I de Alicante.....	43, 46, 47	26,1	»
22		á la vía II de Alicante.....	43, 46	27	»
23	De la vía V.....	á la vía I de Zaragoza.....	43	28,3	»
24		á la vía II de Zaragoza.....	»	29	»
25		á la vía de Maniobras.....	45, 48	30,4	»
26		á la vía I de Alicante.....	43, 44, 46, 47	31,1	»
27		á la vía II de Alicante.....	43, 44, 46	32	»
28	De la vía VI.....	á la vía I de Zaragoza.....	43, 44	33,3	»
29		á la vía II de Zaragoza.....	44	34	»
30		á la vía de Maniobras.....	44, 45, 48	35,4	»
Ascendentes.					
31		de la vía I de Alicante.....		51	
32		de la vía II de Alicante.....	39	52	103 ó 105
33	A la vía I.....	de la vía I de Zaragoza.....	39, 40	53	»
34		de la vía II de Zaragoza.....	39, 40, 42	54	107
35		de la vía de Maniobras.....	39, 40, 42, 45, 48	55	109
36		de la vía I de Alicante.....	47	56	
37		de la vía II de Alicante.....	»	57	103 ó 105
38	A la vía II.....	de la vía I de Zaragoza.....	40	58	»
39		de la vía II de Zaragoza.....	40, 42	59	107
40		de la vía de Maniobras.....	40, 42, 45, 48	60	109
41		de la vía I de Alicante.....	46, 47	61	
42		de la vía II de Alicante.....	46	62	103 ó 105
43	A la vía III.....	de la vía I de Zaragoza.....	»	63	»
44		de la vía II de Zaragoza.....	42	64	107
45		de la vía de Maniobras.....	42, 45, 48	65	109
46		de la vía I de Alicante.....	41, 46, 47	66	
47		de la vía II de Alicante.....	41, 46	67	103 ó 105
48	A la vía IV.....	de la vía I de Zaragoza.....	41	68	»
49		de la vía II de Zaragoza.....	41, 42	69	107
50		de la vía de Maniobras.....	41, 42, 45, 48	70	109
51		de la vía I de Alicante.....	43, 46, 47	71	
52		de la vía II de Alicante.....	43, 46	72	103 ó 105
53	A la vía V.....	de la vía I de Zaragoza.....	43	73	»
54		de la vía II de Zaragoza.....	»	74	107
55		de la vía de Maniobras.....	45, 48	75	109
56		de la vía I de Alicante.....	43, 44, 46, 47	76	
57		de la vía II de Alicante.....	43, 44, 46	77	103 ó 105
58	A la vía VI.....	de la vía I de Zaragoza.....	43, 44	78	»
59		de la vía II de Zaragoza.....	44	79	107
60		de la vía de Maniobras.....	44, 45, 48	80	109

MOVIMIENTOS DE TRENES

Maniobra de los aparatos y orden de su inversión.

Número de orden.	DESIGNACIÓN	CAMBIOS	SEÑALES	AUTORIZACIONES
Descendentes.				
61	De la vía VII..... { á la vía I de Cercanías.....	»	87, 83 ó 85	»
62	De la vía VII..... { á la vía de Maniobras.....	48	88, 86	»
63	De la vía VIII..... { á la vía de Maniobras.....	»	89, 86	»
64	De la vía a..... { á la vía de Maniobras.....	48, 95, 96	90, 86	»
65	De la vía b..... { á la vía de Maniobras.....	48, 95	91, 86	»
66	De la vía b..... { á la vía I de Cercanías.....	95	92, 83 ó 85	»
Ascendentes.				
67	A la vía VII..... { de la vía de Maniobras.....	48	98	110
68	A la vía VIII..... { de la vía II de Cercanías.....	94	99	104 ó 106 ó 108
69	A la vía VIII..... { de la vía de Maniobras.....	»	100	110
70	A la vía a..... { de la vía de Maniobras.....	48, 95, 96	»	101, 110
71	A la vía b..... { de la vía de Maniobras.....	48, 95	»	102, 110
Maniobras.				
72	En las vías del.....	38	»	»
73	En la vía c.....	97	»	»

(Continuará.)

ANEJO DE LA FIGURA II
CUADRO DE MOVIMIENTOS COMPATIBLES DEL PUESTO A

-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73						
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73							
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73								
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73									
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73										
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73											
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73												
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73													
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73														
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73															
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73																
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																						